

RINGA 1507

ANVÄNDARMANUAL



ANVÄNDARMANUAL

RINGA 1507 PORTTELEFON

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. Vid entrédörren sitter en porttelefon av typ Ringa 1507 från vilken dina besökare kan ringa upp dig för att bli insläppta.



Porttelefon

Porttelefonen är ansluten till det ordinarie telesystemet och/eller till traditionella svarsapparater (Aptus AT 20 / AT 21).

Påringning sker genom att slå anropskod eller telefonnummer via knappsatsen.

Vilken metod som skall användas beror på hur din fastighetsägare valt att funktionen skall vara i just er fastighet. Funktionen kan vara sådan att det viss tid på dygnet endast går att göra påringning med telefonnummer. Om du gör ett felaktigt påringningsförsök kommer nyckelhålssymbolen att blinka rött.

Kortläsare

Porttelefonen har även en läsare där man håller sitt kort eller bricka framför nyckelhålssymbolen i knappsatsen. Att dörren låses upp indikeras via upptänd nyckelhålssymbol. Eventuellt kan du behöva slå in en kod på knappsatsen.

ANVÄNDARINSTRUKTION

Anrop från entré till lägenhet med anropskod eller telefonnummer

1. Slå anropskod eller telefonnummer.
2. Tryck på "OK" på knappsatsen.
3. Grön lysdiod ringlar runt nyckelhålet. Samtalet kopplas upp.
4. Hyresgästen svarar, ni kan nu prata.
5. Accepterar hyresgästen ditt tillträde, låses dörren upp.
6. När dörren har låsts upp visas detta med att nyckelhålet blir grönt. Öppna dörren och gå in.
7. Neka tillträde - samtalet kopplas ner och Ringa 1507 återställs.

Besvara uppringning från porttelefon

1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. **Acceptera tillträde:** Tryck på "*" eller "5" på din telefon, alternativt tryck "öppna" i din svarsapparat AT 20 / AT 21.
Neka tillträde: Tryck "#". (Gäller endast ordinarie telesystem).
4. Lägg på luren

Krav på telefonen

Om porttelefonen ringer till din vanliga telefon, måste denna klara av tonval. Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna. Kontrollera i telefonens manual hur du gör.

Använd porttelefonen som kortläsare/ kodlås

1. Håll din nyckelbricka framför nyckelhålssymbolen eller slå din kod. Om du får gulblink väntar läsaren på något mer, t.ex. en kod. Kodslagning skall avslutas med "OK".
2. Vid godkänt kort eller kod lyser nyckelhålet grönt.
3. Vid icke godkänt kort eller kod kommer nyckelhålet att lysa rött.